

FISH FOR レンタル機材リスト

カテゴリー	メーカー	型式	備考
有線マイク	SHURE	SM58	スイッチ無し
		SM58S	スイッチ有り
		SM57	
ワイアレスマイク		SVX288	ワイアレス受信機(2ch)
		PG58	ワイアレスマイク
DJ機材	Pioneer	CDJ-900	CDJ(2台)
		DJM-900NEX2	DJミキサー
アンプ	BEHRINGER (ベリンガー)	NU4-6000	4ch, 620W(1/8出力、ノンクリップ、2Ω)、4800W(ピーク出力、2Ω)
PAミキサー	YAMAHA	LS9-16	デジタルミキサー
	Mackie	ProFX12	アナログミキサー
PAスピーカー	Electro Voice	SX-300	
スタンド	K&M	21020(ST210/2)	マイクスタンド
	ULTIMATE (アルティメイト)	TS80B	スピーカースタンド
ステージ機材	INTELLI STAGE	PLATFORM CARPET 1x1	ステージ天板 1000×1000
		RISER 1x1 H20	ステージ足 1000×1000×H200
		RISER 1x1 H30	ステージ足 1000×1000×H300
		PLATFORM CARPET 2x1	ステージ天板 1000×2000
		RISER 2x1 H20	ステージ足 1000×2000×H200
映像機材	EPSON	EB-1880	プロジェクター (照度400lm)
	KIKUCHI	GML-100W	自立式スクリーン(100型)

※ケーブル類は機材に合わせて必要分ご用意致します (別途ご相談)



SM58



SM57



SVX288/PG58



21020(ST210/2)



LS9-16



ProFX12



NU4-6000



SX300



TS80B



DJM-900NEX2



DJM-900NEX2



INTELLI STAGE(組み上がりイメージ)

♪ 複数台のレンタル、貸出・返却方法、
上記にない機材の手配に関しては別途ご相談にて承ります。



EB-1880



GML-100W



TEL: (078)334-1315
MAIL: info@fishfor.jp